

Российская Федерация
ЗАО Научно-Производственная Компания «ТЕКО»
454018, г. Челябинск, ул. Кислицына, 100
тел./факс (351) 796-01-19, 796-01-18
E-mail: teko@teko-com.ru
Internet: www.teko-com.ru



ГБ04

Блок сопряжения

ВС N3-3R-AE-DC24

ВС N3-3R-AE-DC24-C

Руководство по эксплуатации

ВС N3-3R-AE-DC24.000 РЭ

1. Назначение.

Блок сопряжения предназначен для питания индуктивных бесконтактных особовзрывобезопасных выключателей (датчиков) с видом взрывозащиты **0ExiaПСТ6** или **0ExiaПСТ4** "искробезопасная электрическая цепь" по ГОСТ 12.2.020-76 и для преобразования слаботочного аналогового сигнала, поступающего от датчика, в сигнал реле для управления исполнительными устройствами промышленной автоматики.

Блок сопряжения обеспечивает:

- 1.1. Гальваническую развязку датчика с исполнительным устройством.
- 1.2. Преобразование слаботочного сигнала датчика в выходной сигнал реле для управления исполнительным устройством с одновременной индикацией замкнутого состояния выхода (желтый индикатор).
- 1.3. Инверсию состояния выходов каналов установкой перемычки между контактами 3-4, 7-8 и 11-12.
- 1.4. Контроль исправности датчиков и линии связи с датчиками (короткое замыкание, обрыв провода).
- 1.5. Световую индикацию (красный индикатор) и размыкание выходов рабочих каналов при обнаружении в них неисправности.
- 1.6. Формирование обобщенного сигнала "АВАРИЯ" (красный индикатор) и размыкание контактов аварийного канала при неисправности в каком-либо рабочем канале.

Примечание: Состояние контактов реле показано в **Таблице состояния рабочих и аварийных выходов блока сопряжения.**

Блок сопряжения относится к связанному электрооборудованию и должен использоваться в комплекте с датчиками, имеющими маркировку взрывозащиты **0ExiaПСТ6** или **0ExiaПСТ4** по ГОСТ Р 51330.0.99.

Вместо датчика на вход блока сопряжения можно подключить механический контакт (контактный датчик) в комплекте с резисторным модулем ($R_1 = 1\ldots 2,2\text{k}\Omega$; $R_2=10\ldots 22\text{k}\Omega$ при $R_1/R_2 = 1/10$).

При использовании блока сопряжения с количеством датчиков менее трех для обеспечения нормальной работы вместо отсутствующих датчиков на вход блока сопряжения необходимо подключить резисторные модули с $R_1 = 1\ldots 2,2\text{k}\Omega$; $R_2=10\ldots 22\text{k}\Omega$ при $R_1/R_2 = 1/10$ или резисторы с сопротивлением $R=10\ldots 22\text{k}\Omega$.

Примечание: Резисторные модули могут поставляться в комплекте с блоком сопряжения по отдельной заявке.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ГБ04.В01396 от 21.04.2010г.

Разрешение Гостехнадзора России № PPC 00-041196 от 22.11.2010г.

2. Обеспечение искрозащиты.

Блок сопряжения относится к связанному электрооборудованию с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" со стороны подключения датчика и имеет маркировку взрывозащиты **[Exia]ПС** согласно ГОСТ Р 51330.0-99 "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования." и ГОСТ Р 51330.10-99 "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть II. Искробезопасная электрическая цепь i".

3. Технические характеристики.

Напряжение питания	(24±15%) В DC
Номинальное напряжение на датчике	8,2 В
Номинальный ток датчика	2,2 мА
Потребляемая мощность, не более	≤1,5 ВА
Сопротивление нагрузки датчика (входное сопротивление блока)	1 кОм
Сопротивление линии между датчиками и блоком	≤ 50 Ом
Порог срабатывания	1,55...1,75 мА
Порог срабатывания аварийной защиты:	>6 мА (короткое замыкание) <0,1mA(обрыв провода датчика)
Допустимое напряжение на выходе (реле)	240 В AC / 60 В DC
Допустимый ток нагрузки (реле)	1 А ($\cos\phi = 0,7$)
Допустимое напряжение на выходе (оптрон)	50 В DC
Допустимый ток нагрузки (оптрон)	50 мА
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20
Выходные параметры, относящиеся к взрывобезопасности:	
Uo :	11 В
Io :	36 мА
Po :	97 мВт
Co :	0,7 мкФ
Lo :	20 мГн
Ri :	1000 Ом
Количество подключаемых датчиков	3
Количество релейных выходов	3
Тип аварийного выхода	Оптрон
Исходное состояние выходов при недемпифицированном датчике	Согласно таблице контактов
Габаритные размеры, мм	75x110x70
Масса	0,3 кг
Способ крепления	на DIN рейку
Диапазон рабочих температур	

- $0^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +60^{\circ}\text{C}$ – для блоков сопряжения **BC N3-3R-AE-DC24**;
 - $\text{минус } 25^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +70^{\circ}\text{C}$ – для блоков сопряжения **BC N3-3R-AE-DC24-C**;
- Допустимая влажность 90% при $+25^{\circ}\text{C}$

4. Меры безопасности

Все подключения к блоку сопряжения производить при отключенном напряжении питания.

По способу защиты от поражения электрическим током блоки сопряжения соответствуют классу I по ГОСТ Р МЭК536.

Блоки сопряжения предназначены для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей токопроводящей пыли, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к коррозии металла.

5. Указания по установке и эксплуатации

Электрический монтаж производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.13-99.

Техническое обслуживание проводится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.16-99.

Конструктивно блок сопряжения выполнен в пластмассовом корпусе.

Закрепить блок сопряжения на объекте на стандартную DIN рейку шириной 35мм.

Подключить блок сопряжения в соответствии со схемой подключения (см. приложение).

Внимание: Все подключения к блоку сопряжения производить при отключенном напряжении питания.

Режим работы ПВ100.

Проверить работоспособность блока сопряжения:

- Подать напряжение питания. При подаче питания должны светиться желтые индикаторы «1»; «2»; «3»; при недемптиранных датчиках. Состояние контактов рабочих и аварийного каналов должно соответствовать таблице состояния рабочих и аварийных выходов блока сопряжения.
- Произвести демпфирование датчиков, при этом должны перестать светиться желтые индикаторы «1»; «2»; «3». Состояние контактов рабочих и аварийного каналов должно соответствовать таблице. Отключить датчики от клемм. При этом должны светиться красные индикаторы «1»; «2»; «3» и «A» и не должны светиться желтые индикаторы «1»; «2»; «3». Состояние контактов рабочих и аварийного каналов должно соответствовать таблице.
- Замкнуть перемычкой клеммы для подключения датчиков. При этом должны светиться красные индикаторы «1»; «2»; «3» и «A» и не должны светиться желтые индикаторы «1»; «2»; «3». Состояние контактов рабочих и аварийного каналов должно соответствовать таблице.
- Установить перемычки между контактами 3-4, 7-8 и 11-12. Подключить датчики к клеммам блока сопряжения.
- При подаче питания должны светиться желтые индикаторы «1»; «2»; «3» при демптиранных датчиках. Состояние контактов рабочих и аварийного каналов должно соответствовать таблице.
- Перевести датчики в недемптирированное состояние, при этом должны перестать светиться желтые индикаторы. Состояние контактов рабочих и аварийного каналов должно соответствовать таблице.
- Отключить датчики от клемм блока сопряжения. При этом должны светиться красные индикаторы «1»; «2»; «3» и «A» и не должны светиться желтые индикаторы. Состояние контактов рабочих и аварийного каналов должно соответствовать таблице.
- Замкнуть перемычкой клеммы для подключения датчиков. При этом должны светиться красные индикаторы «1»; «2»; «3» и «A» и не должны светиться желтые индикаторы. Состояние контактов рабочих и аварийного каналов должно соответствовать таблице.

Примечание: При обнаружении любого несоответствия блока сопряжения требованиям настоящего руководства блок сопряжения должен быть снят с эксплуатации для ремонта. Ремонт блоков сопряжения должен производиться в специализированных мастерских предприятиям изготовителем с соблюдением требований ГОСТ Р 51330.18-99.

Гарантийный и постгарантийный ремонт производится по адресу: 454018, г. Челябинск, ул. Кислицына, 100, НПК «ТЕКО», тел. (351) 796-01-18.

ВНИМАНИЕ: Не допускается использование блока сопряжения без подключения клемм $\frac{+}{-}$, расположенных на передней панели, к контуру заземления.

6. Правила хранения и транспортирования

7.1. Условия хранения в складских помещениях:

Температура $+5^{\circ}\text{C}...+35^{\circ}\text{C}$

Влажность, не более 85%

7.2. Условия транспортирования:

Температура $-50^{\circ}\text{C}...+50^{\circ}\text{C}$

Влажность до 98% (при $+35^{\circ}\text{C}$)

Атмосферное давление 84,0...106,7 кПа

7. Маркировка

На блоке сопряжения крепится специальная табличка, на которой наносится маркировка:

- наименование изготовителя или его товарный знак;
- тип и заводской номер блока сопряжения;
- маркировка взрывозащиты – [Exia]ПС;
- степень защиты, обеспечивающая оболочкой – IP20;
- аббревиатура ОС и номер сертификата: СТВ № РОСС RU.ГБ04;
- допустимый диапазон температуры окружающей среды в месте установки датчика:
 - $0^{\circ}\text{C} \leq ta \leq +60^{\circ}\text{C}$ – для блоков сопряжения BC N3-3R-AE-DC24;
 - $минус 25^{\circ}\text{C} \leq ta \leq +70^{\circ}\text{C}$ – для блоков сопряжения BC N3-3R-AE-DC24-C;
- знак соответствия по ГОСТ Р 50460 (с указанием кода органа по сертификации – ГБ04).

8. Проверка и ремонт

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.18 ремонт и проверка взрывозащищенного электрооборудования осуществляется на предприятиях, имеющих соответствующую лицензию органов государственного надзора на проведение ремонта взрывозащищенного электрооборудования.

При обнаружении любого несоответствия блока сопряжения требованиям настоящего руководства блок сопряжения должен быть снят с эксплуатации для ремонта или замены.

Искробезопасность обеспечивается применением токоограничительных резисторов, ограничивающих ток в искробезопасной цепи до 9 мА, и тремя стабилитронами типа BZW06P-8V5, включенными параллельно искробезопасной цепи и ограничивающими напряжение в искробезопасной цепи до 9 В.

Для гальванической развязки питания от искробезопасной цепи применен неповреждаемый трансформатор с предохранителями (вставками плавкими) по первичной цепи питания типа ВП4-11-0,25А (2 шт.), и по вторичной цепи питания предохранитель типа TR5/370-50 мА-250В (1шт.), включенным последовательно с токоограничительным резистором 10 Ом.

Цепи заземления защитных проводников между искроопасной и искробезопасной цепями блока сопряжения выведены на клеммы №23 и №24.

При установке на объекте клеммы №23 и №24 блока сопряжения необходимо подключить к контуру заземления.

**ТАБЛИЦА СОСТОЯНИЙ РАБОЧИХ И АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ
БЛОКА СОПРЯЖЕНИЯ**

		Источник сигнала		Режим "РАБОТА"			Режим "АВАРИЯ"		
		Датчик NAMUR	Механический контакт R1=1kОм; R2=10kОм	Состояние рабочих выходов 1R	Состояние рабочих выходов 2R,3R	Состояние аварийного выхода AE	Состояние рабочих выходов 1R	Состояние рабочих выходов 2R,3R	Состояние аварийного выхода AE
Прямой режим выходного тока	В активной зоне металл								
	В активной зоне металл отсутствует								
Инверсный режим выходного тока	В активной зоне металл								
	В активной зоне металл отсутствует								

**ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА СОПРЯЖЕНИЯ**

